




Timer Frog

Ajusta el tiempo de ducha necesario, y en el momento prefijado obtendrás una señal de advertencia. Esto ayuda a reducir el tiempo de la ducha para ahorrar energía, agua y dinero.



ESPECIFICACIONES

Interior-exterior	Interior
Marca	EcoSavers
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1120414

Dimensiones del producto

10,5x12,5x3mm

Dimensiones del packaging

10,5x12,5x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

El Timer Frog es un producto para educar a los niños y adultos a tomar conciencia sobre el consumo de agua y el ahorro de energía.

Muy fácil de ajustar los minutos y los segundos que desees para ducharte, después del tiempo introducido en el

temporizador emitirá una señal acústica para dejar de ducharte. Al limitar el tiempo de ducha puedes ahorrar un montón de agua, energía y dinero todos los días.

El Timer Frog integra una ventosa para poder ser fácilmente instalado la pared o mampara de la ducha.

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.